





Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 9581
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el)
Rezeptheft
52 9585
(de)
V01,V04,V07

Zubehör
Durchlaufschnitzler
MUZ4DS2
Eisbereiter
MUZ4EB1
Fruchtpressenvorsatz
MUZ4FV1
Fleischwolf
MUZ4FW1
Getreidemühle mit
Steinmahlwerk
MUZ4GM2
Getreidemühle mit
Stahlmahlwerk
MUZ4GM3
Julienne-Scheibe
MUZ4JS1
Kunststoff-Rührschüs-
sel
MUZ4KR3
Lochscheibensatz
MUZ4LS1
Multi-Mixer
MUZ4MM3
Kunststoff-Mixer-Auf-
satz
MUZ4MX2



Ident – Nummern – Konstante
3740




Glas-Mixer-Aufsatz
MUZ4MX3
Pommes-Frites-
Scheibe
MUZ4PS1
Reibscheibe grob
MUZ4RS1
Reibevorsatz
MUZ4RV1
Spritzgebäck-Vorsatz
MUZ4SV1
Zitruspresse
MUZ4ZP1
Zubehörträger
MUZ4ZT11

Antriebseinheit
kompl
48 1736

1) 02 9465
Satz
2) 03 2911
Satz

Getriebefett
31 0056



[sparePartPage.Part.Pos]	[sparePartPage.Part.MaterialNr]	[sparePartPage.Part.Replacement]
0001	00483801	
0002	00086040	
0003	00482102	
0004	00029464	
0006	00087327	
0007	00020655	
0009	00050490	
0010	00056526	
0011	00029464	
0012	00020661	00151744
0013	00020662	00152046
0014	00152051	
0015	00184546	
0016	00153511	
0017	00056527	
0019	00020659	
0020	00084558	
0021	00020640	
0022	00177498	
0023	00029460	
0024	00160690	
0025	00481735	00499378
0026	00029463	
0027	00029461	
0028	00183901	00499378
0029	00481897	00499378
0030	00177509	
0031	00020647	00601717
0032	00020649	
0033	00268958	00498284
0034	00177503	
0035	00065582	
0036	00065583	
0037	00020646	
0038	00481736	00654005
0039	00029465	
0040	00032911	

[sparePartPage.Part.Pos]	[sparePartPage.Part.MaterialNr]	[sparePartPage.Part.Replacement]
0042	00095428	00650543
0043	00086067	00650542
0044	00086065	00650541
0045	00080060	
0046	00029466	00619166
0047	00482103	
0048	00420578	
0100	00529581	