







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00020655		Feder
0102	00020661	00151744	Feder
0103	00029464		Gummifuss
0104	00050490		Halter
0105	00086040		Anschlusseinheit
0106	00095423		Gehäuse
0107	00152043	00620954	Gitter
0108	00152044		Taste
0109	00152046		Kugel
0110	00604465	10000212	Gummifuss
0111	00152048		Drehgriff
0112	00152049		Einlage
0113	00152050		Platte
0114	00152051		Abdeckung
0115	00184546		Abdeckung
0116	00184553	00620955	Träger
0117	00184554	00622013	Blende
0118	00187139		Führung
0119	00482108	00652178	Blende
0120	00482110		Kabeltrommel
0121	00482112		Blende
0122	00482114		Ständer
8400	00529581		Gebrauchsanleitung
8051	00653180		Tasche
8012	12028091		Bürste




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00020640		Kugellager
0202	00020646		Dichtung
0203	00601717		Ring
0204	00020649		Dichtung
0205	00020659		Dichtung
0206	00029460		Scheibe
0207	00029461		Bügel
0208	00029463		Niet
0209	00029465		Kohlebürste
0210	00032911		Bausatz
0211	00065582		Dichtung
0212	00065583		Gleitblech
0213	00084558		Rahmen
0214	00174051		Feder
0215	00177498		Zahnrad / Stirnrad
0216	00177503		Kegelrad
0217	00177509		Antrieb
0218	00181212		Dauermagnet
0219	00183901	00499378	Motor
0220	00498284		Gehäuse
0221	00420046		Lichtleiter
0222	00420578		Rad
0223	00481735	00499378	Motor
0224	00481897	00499378	Motor
0225	00489310		Motorsteuerungsmodul
0226	00481737	00654394	Antrieb
8400	00529581		Gebrauchsanleitung
8051	00653180		Tasche

8012	12028091		Bürste
------	----------	--	--------



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00029466	00619166	Abstreifer
0302	00080060		Knethaken
0303	00086067	00650542	Rührbesen
0304	00095428	00650543	Rührbesen
0305	00363280	00703316	Rührschüssel
0306	00461751		Träger
0307	00482103		Deckel
8400	00529581		Gebrauchsanleitung
8051	00653180		Tasche
8012	12028091		Bürste



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8400	00529581		Gebrauchsanleitung
0401	00032884		Kupplung
0402	00059052	00621924	Stößel
0403	00080159		Reibscheibe
0404	00083576		Schneid-Wendescheibe NR"1"und NR"3"
0405	00083577		Raspel-Wendescheibe NR"2"und NR"4"
0406	00091027		Mitnehmer
0407	00092728	00653294	Gehäuse
0408	00420491		Buchse
0409	00427234		Führung
8051	00653180		Tasche
8012	12028091		Bürste