




Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 7437

(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el)

51 7438

Rezeptheft

(de)

V01,V03,V06,V09,V12,
V13

Zubehör:

Mixer-Aufsatz-Glas

MUZ4MX3

Mixer-Aufsatz-Kunststoff

MUZ4MX2

Multimixer

MUZ4MM3

Fleischwolf

MUZ4FW1

Zitruspresse

MUZ4ZP1

Getreidemühle

Stahlmahlwerk

MUZ4GM3

Getreidemühle

Steinmahlwerk

MUZ4GM2

Pommes-Frites-Scheibe

MUZ4PS1

Reibescheibe grob

MUZ4RS1

Zubehörträger

MUZ4ZT1

Kunststofffrührschüssel

MUZKR3

Durchlaufschnitzler

MUZ4DS2


Julienne-Scheibe

MUZ4JS1

Eisbereiter

MUZ4EB1

Mat. - Nr. - Konstante
3740




Antriebseinheit
kompl.ohne Modul
09 5429
V01,V02
096017
V03-V12,V14,V16
48 1737
V13,V15,V17

Getriebefett
31 0056

1) 02 9465
2) 03 2911

4) 18 1212



[sparePartPage.Part.Pos]	[sparePartPage.Part.MaterialNr]	[sparePartPage.Part.Replacement]
0001	00020655	
0002	00029464	
0003	00029464	
0004	00050490	
0005	00483801	
0006	00086040	
0007	00087327	
0010	00152043	00620954
0011	00152044	
0013	00152046	
0014	00152047	10000212
0015	00152048	
0017	00152050	
0018	00152051	
0022	00020640	
0023	00020646	
0024	00020647	00601717
0025	00020649	
0026	00020659	
0027	00029460	
0028	00029465	
0029	00029465	
0030	00032911	
0031	00268958	00498284
0032	00177498	
0033	00177503	
0034	00065582	
0035	00065583	
0036	00084558	
0037	00177509	
0042	00029466	00619166
0043	00080060	
0045	00086065	00650541
0046	00086067	00650542
0047	00095428	00650543
0048	00174051	
0051	00181212	

[sparePartPage.Part.Pos]	[sparePartPage.Part.MaterialNr]	[sparePartPage.Part.Replacement]
0053	00420578	