







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0901	11021449		Heissluftleitblech
0903	11021309		Ringheizung
0905	00776188		Heizung-Oberhitze
0908	00776214	20003983	1100W 220-240V
0911	10005136		Türdichtung
0925	10005353		Stopfen
0935	00776964		Isolierteil
0937	12018956		Halogenlampe komplett
0939	10004812		Halogenlampe
0939	12022619		Hilfswerkzeug
0944	12019157		Lampenglas
0944	12022619		Hilfswerkzeug
0946	10004830	10011733	Reparatursatz
0948	00633153		Buchse
0949	00633169		Unterlegscheibe
0950	00633154		Einsatz
0983	10004818	10007081	Set
0984	10004819	10011733	Reparatursatz
0990	12018949	12030997	Gebläsemotor
0992	10004667		Distanzteil
0993	11022060		Lüfterfluegel
0994	00619246		Mutter
8701	12022619		Hilfswerkzeug




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0430	12020329		Steuerungsmodul
0432	10005503		Kabelbaum
0467	10004830	10011733	Reparatursatz
0468	10004819	10011733	Reparatursatz
0495	12020369		Netzstecker
0499	00754540		Anschlusskabel
8701	12022619		Hilfswerkzeug



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00776280	20002506	Luftleitblech
0511	12019136	11046105	Lüftermotor
0514	10004803		Ring
0517	10004815		Temperaturbegrenzer
0518	10004817		Temperaturbegrenzer
0586	11002776	11044532	Flansch
8701	12022619		Hilfswerkzeug



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
1101	10004538	10012524	Buchse
1104	17001706		Vollauszug 1-fach
1108	17001705	17003241	Teleskopauszug 1-fach
1110	00577170		Kombirost
1155	12019162		Temperaturfühler
8701	12022619		Hilfswerkzeug
1120	17002715		Universalpfanne
1115	17002716		Backblech emailliert




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
1202	00776278		Abdeckung
1209	10004802		Abdeckung
1210	00068492		Buchse
1220	00716833	23002338	Gehäuseseitenteil
1223	11021697	11044690	Lisenen Set
1230	00716834	23002339	Gehäuseseitenteil
1240	20000821		Gehäuseteil
1245	00776272		Gehäuse-Rückteil
1260	00775950		Zwischenboden
1265	00775899	00778860	Gehäuse-Unterteil
1299	00633848		Typenschild
8701	12022619		Hilfswerkzeug




0199



0198



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	10004322		Drehgriff
0120	10004379		Ring
0124	00658806	12038562	Temperaturregler
0125	12018148		Wahlschalter
0130	11020764		Bedienblende
0134	11018697		Dichtungsband
0160	00420601	10020864	Träger
0161	00426103		Träger
0174	11032238	11041938	Bedienmodul
0193	10005965		Kabelbaum
0196	10005505		Kabelbaum
0198	00629127		Schraube
0198	00632787		Schraube
0198	00633684		Schraube
0198	10001388		Schraube
0198	10006225		Schraube
0198	10008509		Schraube
0199	00014254	00189303	Federband
0199	00613888		Dichtungsband
0199	10006032		Dichtungsband
0199	10006054		Kabelhalter
8701	12022619		Hilfswerkzeug



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11020882		Türgriff
0202	00606677		Dichtung
0203	00627106		Schraube
0209	10004783		Stopfen
0210	00776107		Frontglasscheibe
0211	10006007		Sicherheitszubehör
0216	12028103		Türscharnier
0225	00776259		Zwischenscheibe
0235	11021661	11047556	Leiste
0236	10004784		Dichtungsband
0251	11023327		Lüftungsblende
0284	00776249		Innenscheibe
8701	12022619		Hilfswerkzeug