




Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

52 7011
(de,en)
52 7012
(fr,nl)
52 7013
(it,el)
52 7014
(es,pt)
52 7015
(fi,da)

**Montage/Aufstellan-
weisung**

52 0359

Zubehör


Entkalker
46 0038


Verlg. Aqua-Stop
Kunststoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95m
SGZ 1010

Kupferrohr
10 mm Ø/ 1,5 m
SMZ3005


Messerkas.–Backbl.–
Düse
SGZ 1000

Silberglanzkassette
SMZ2003


Mat. – Nr. – Konstante
3740




Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. - Nr. - Konstante
3740





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0001	00269978	00484322	Steuerungsmodul
0004	00175338		Schalter
0006	00175339		Schloss
0007	00357842		Rahmen
0008	00357844		Blendenkasten
0009	00175342		Taste
0010	00175343		Taste
0014	00527011		Gebrauchsanleitung
0014	00527013		Gebrauchsanleitung
0014	00527015		Gebrauchsanleitung
0014	00527012		Gebrauchsanleitung
0014	00527014		Gebrauchsanleitung
0015	00520359		Montage-/Aufstellanleitung
0020	00265837	00490467	Zugabevorrichtung
0021	00166637		Dichtung
0022	00166621		Deckel
0023	00166623		Deckel
0024	00166628		Reparatursatz
0025	00166626		Einstelleinheit
0026	00166630		Auslöser
0027	00166627		Stößel
0028	00166625		Dichtung
0030	00166635		Aktuator
0031	00166632		Reparatursatz
0032	00166633		Schalter
0033	00212855		Innentür
0035	00298534		Türdichtung
0037	00357843		Dämmplatte

0038	00215991		Außentür
0039	00151703		Schraube
0047	00170664		Befestigungssatz
0049	00141771	00144227	Gewicht
0050	00215992		Tischplatte
0051	00263093		Halter
0052	00263094		Halter
0053	00298545		Isolierteil
0055	00357074		Schiene
0056	00215108	00683928	Gehäuseseitenteil
0057	00165253		Verschluss
0058	00263096		Türdichtung
0059	00298547		Schiene
0060	00165254		Halter
0061	00215107	00683929	Gehäuseseitenteil
0062	00299328		Dichtung
0064	00298550		Leiste
0065	00298611		Schiene
0069	00169467	00622193	Reparatursatz-Rolle
0070	00216452		Wärmetauscher
0071	00263097		Wasserstandsregler
0072	00480748	00497570	Gebergehäuse
0073	00165256		Schalter
0074	00166875		Regenerierventil
0075	00166874		Ablaufventil
0076	00298556		Schlauch
0077	00165331		Dichtung
0078	00165331		Dichtung
0079	00167028		Befestigungsteil

0080	00263099		Schlauch
0081	00165259		Deckel
0082	00165260		Mutter
0083	00166878		Dichtung
0084	00267778	00497551	Enthärtungsanlage
0085	00166876		Kontakt
0087	00165261		Laugenpumpe
0088	00165262		Rückschlagventil
0089	00165263		Abdeckung
0090	00167241		Schraube
0091	00165331		Dichtung
0092	00165265		Halter
0093	00263102		Dichtung
0094	00171681		Abdeckung
0095	00267774	00267619	Pumpentopf
0096	00172272		Schlauchklemme
0097	00268036	00488183	Pumpengehäuse
0098	00171598		Dichtung
0099	00175341		Dichtsatz
0100	00268034		Motor
0101	00268035	00488184	Pumpengehäuse
0102	00171596		Aufhängung
0103	00174728		Kondensator
0106	00169326		Anlassrelais
0107	00165278		Dichtung
0108	00175340		Sensor
0109	00165280		Dichtung
0110	00165281		NTC-Sensor
0111	00151866		Dichtung

0112	00069796		Schalter
0113	00268033	00480579	Durchlauferhitzer
0114	00267651		Kanne
0115	00165284		Abdeckung
0118	00174815		Ventil
0119	00166879		Dichtung
0120	00088403		Einbausatz
0122	00166880		Dauermagnet
0123	00267631		Abdeckung
0125	00067776		Kabelschuh
0126	00166671		Dichtung
0127	00299756		Aquastop
0128	00263789		Aquastopventil
0129	00298564		Ablaufschlauch
0131	00165286		Zugentlastung
0133	00163312		Anschlusskabel
0134	00165201	12028411	Kondensator-Netzfilter
0135	00450362		Anschlusskabel
0136	00263115		Scharnier
0137	00298567		Scharnier
0138	00165292		Platte
0139	00165296		Lager
0140	00173696		Feder
0141	00165298		Spannrolle
0142	00165328	10020572	Fuss
0143	00263122		Rohr
0144	00167243		Haube
0145	00263123		Hebel
0146	00165301		Schwimmer

0147	00214812		Gehäuse-Unterteil
0149	00165295		Platte
0150	00298570		Scharnier
0151	00263119		Scharnier
0152	00165298		Spannrolle
0155	00359139		Blende
0158	00355398		Sockelblende
0159	00355399		Sockelblende
0160	00269977		Leistungsmodul
0170	00298592		Rohr
0171	00359975		Sprüharm
0172	00298594		Sprüharm
0173	00170740	10002494	Microsieb
0174	00357393		Feinsieb
0176	00093046		Besteckkorb
0177	00235937	00685076	Geschirrkorb
0178	00216065	20002904	Geschirrkorb
0179	00165313	00611666	Rad
0180	00165314		Rad
0181	00105781	00432377	Silberglanzkassette
0182	00167301		Sprühkopf
0183	00359637		Einsatz
0184	00357872		Klappstachel
0185	00167291		Lager
0186	00167273		Halter
0187	00093044		Tassenetagere
0188	00282973		Leiste
0189	00267820		Besteckkorb
0190	00268044		Einsatz

0200	00265832		Belüftungsschlauch
0201	00171024		Abdeckung
0202	00029952		Dichtung
0203	00066400		Abdeckung
3001	00460038	00311506	Entkalker
3020	00428216		Microsieb
8100	00428216		Microsieb
0199	00493906		Kabelbaum
0198	00642846		Stecker