






Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	00495928		Stecker
0105	00427541		Adapter
0109	00493906		GV630-GV450-GV600, Universal
0110	00442551		Träger
0111	00427298	00427545	Schloss
0112	00187205		Schalter
0113	00424410		Schalter
0120	00663350		Blendenkasten
0121	00427547		Taste
0122	00443010		Türgriff
0128	00427546		Drehgriff
8401	00538129		Gebrauchsanleitung
8402	00538163		Gebrauchsanleitung
8403	00547076		Gebrauchsanleitung
8404	00538131		Kurzanleitung
8405	00544013		Kurzanleitung
8406	00541223		Gebrauchsanleitung
8406	00542086		Kurzanleitung
8407	00542087		Kurzanleitung
8408	00389815		Gebrauchsanleitung
8409	00389819		Gebrauchsanleitung
0101	00643792		Steuerungsmodul
8501	00311580		Reiniger
8502	00311581		Reiniger
8503	00311565		Pflegemittel
8504	00311566		Pflegemittel
8505	00311506		Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen

8506	00311600		Vorteilspack: Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
------	----------	--	--




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00151703		4,0 x 11, TX20
0202	00166621		Deckel
0203	00166623		Deckel
0204	00166625		Dichtung
0205	00166626		Einstelleinheit
0206	00166627		Stößel
0207	00166628		Reparatursatz
0208	00166630		Auslöser
0209	00166632		Reparatursatz
0210	00166633		Schalter
0211	00166635		Aktuator
0212	00166637		Dichtung
0213	00212855		Innentür
0214	00490467		Zugabevorrichtung
0215	00298534		Türdichtung
0216	00299022		Dämmplatte
0218	00212856		Außentür
8401	00538129		Gebrauchsanleitung
8402	00538163		Gebrauchsanleitung
8403	00547076		Gebrauchsanleitung
8404	00538131		Kurzanleitung
8405	00544013		Kurzanleitung
8406	00541223		Gebrauchsanleitung
8406	00542086		Kurzanleitung
8407	00542087		Kurzanleitung
8408	00389815		Gebrauchsanleitung
8409	00389819		Gebrauchsanleitung
8501	00311580		Reiniger

8502	00311581		Reiniger
8503	00311565		Pflegemittel
8504	00311566		Pflegemittel
8505	00311506		Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8506	00311600		Vorteilspack: Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00420585		Abdeckung
0303	00165254		Halter
0305	00188096		Rolle
0306	00420586		Dichtung
0307	00478022		Tischplatte
0308	00218583		Gehäuseseitenteil
0309	00218584		Gehäuseseitenteil
0310	00298547		Fuehrung-O.Korb kompl Set links u rechts, 435 mm
0314	00298550		Leiste
0316	00488143		Türdichtung
8401	00538129		Gebrauchsanleitung
8402	00538163		Gebrauchsanleitung
8403	00547076		Gebrauchsanleitung
8404	00538131		Kurzanleitung
8405	00544013		Kurzanleitung
8406	00541223		Gebrauchsanleitung
8406	00542086		Kurzanleitung
8407	00542087		Kurzanleitung
8408	00389815		Gebrauchsanleitung
8409	00389819		Gebrauchsanleitung
8501	00311580		Reiniger
8502	00311581		Reiniger
8503	00311565		Pflegemittel
8504	00311566		Pflegemittel
8505	00311506		Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8506	00311600		Vorteilspack: Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00069796		Schalter
0402	00151866		Dichtung
0403	00165256		Schalter
0404	00165259		Deckel
0405	00165260		Mutter
0406	00165280		Dichtung
0407	00165281		NTC-Sensor
0408	00165284		Abdeckung
0410	00166876		Kontakt
0411	00166878		Dichtung
0412	00166879		Dichtung
0413	00166880		Dauermagnet
0414	00171596		Aufhängung
0415	00171598		Dichtung
0416	00172272		Durchmesser 35mm, Breite 9mm
0417	00423100		Kondensator
0418	00187155		Rückschlagventil
0420	00188104		Schwimmer
0421	00188107		Winkel
0422	00498477		Enthärtungsanlage
0423	00419027		Dichtsatz
0424	00423048	00165261	Laugenpumpe
0425	00434477		Wassereinlauf
0426	00481562		Gehäuse-Oberteil
0427	00481563		Pumpengehäuse
0430	00642547	00644972	Motor
0431	00496926		Schlauch
0428	00640129		Durchlauferhitzer

8401	00538129		Gebrauchsanleitung
8402	00538163		Gebrauchsanleitung
8403	00547076		Gebrauchsanleitung
8404	00538131		Kurzanleitung
8405	00544013		Kurzanleitung
8406	00541223		Gebrauchsanleitung
0429	00490618		Sicherheitssystem
8406	00542086		Kurzanleitung
8407	00542087		Kurzanleitung
8408	00389815		Gebrauchsanleitung
8409	00389819		Gebrauchsanleitung
8501	00311580		Reiniger
8502	00311581		Reiniger
8503	00311565		Pflegemittel
8504	00311566		Pflegemittel
8505	00311506		Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8506	00311600		Vorteilspack: Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00022475	10009555	Dichtung
0502	00088403		Einbausatz
0505	00165299		vorne u.hinten H=55mm
0507	00167024	10009555	Dichtung
0508	00263115		Scharnier
0509	00263119		Scharnier
0512	00282436	00673677	Wasser-Zulaufschlauch, 1,5m
0513	00426021		Feder
0515	00424099		Flügelrad
0516	00446017		Wanne
0517	00436937		Sockelblende
0521	00496925		Entleerungsschlauch
0522	00600949		Abdeckung
8401	00538129		Gebrauchsanleitung
8402	00538163		Gebrauchsanleitung
8403	00547076		Gebrauchsanleitung
8404	00538131		Kurzanleitung
8405	00544013		Kurzanleitung
8406	00541223		Gebrauchsanleitung
0503	00617731		Schlauch
0518	00167025		Ventil
0520	00647767		Anschlusskabel
8406	00542086		Kurzanleitung
8407	00542087		Kurzanleitung
8408	00389815		Gebrauchsanleitung
8409	00389819		Gebrauchsanleitung
8501	00311580		Reiniger
8502	00311581		Reiniger

8503	00311565		Pflegemittel
8504	00311566		Pflegemittel
8505	00311506		Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8506	00311600		Vorteilspack: Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00093044		Tassenetagere
0602	00093046		Besteckkorb
0603	00165313	00611666	Rad
0604	00165314		Rad
0607	00212900	00685076	Geschirrkorb
0608	00213536	00680997	Geschirrkorb
0610	00298594		Sprüharm
0613	00663981		Rohr
0614	00448806		Sprüharm
0615	00435650		Sieb
8401	00538129		Gebrauchsanleitung
8402	00538163		Gebrauchsanleitung
8403	00547076		Gebrauchsanleitung
8404	00538131		Kurzanleitung
8405	00544013		Kurzanleitung
8406	00541223		Gebrauchsanleitung
8406	00542086		Kurzanleitung
8407	00542087		Kurzanleitung
8408	00389815		Gebrauchsanleitung
8409	00389819		Gebrauchsanleitung
8501	00311580		Reiniger
8502	00311581		Reiniger
8503	00311565		Pflegemittel
8504	00311566		Pflegemittel
8505	00311506		Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8506	00311600		Vorteilspack: Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen