








Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00074445		Anschlusskabel
0102	00093110		Trockner
0103	00168766		NTC-Sensor
0104	00169176		Abdeckung
0105	00184304		Buchse
0106	00423754	00622591	Fuss
0107	00423890	00604194	Buchse
0108	00423891	00604194	Buchse
0109	00425312		Abdeckung
0110	00428470	00423753	Türlager
0111	00428471	00420863	Türlager
0112	00428472	00420865	Deckelscharnier
0113	00440260		Sockelblende
0114	00448362		Bedienblende
0115	00428470	00423753	Türlager



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00243002		Tür
0202	00243003		Türdichtung
0203	00085716		Kühlakku
0204	00421320		Platte
0205	00421621		Feder
0206	00422336		Reparatursatz
0208	00428473	00632231	Halter
0209	00428474		Bolzen
0210	00428495	00618639	Firmenlogo
0212	00444022		Schale
0213	00444023		Schale
0214	00444024		Schale
0215	00444056		Blende
0216	00444057		Blende
0217	00444058		Blende
0218	00491169		Türgriff
0219	00496178	00489582	Absteller
0211	00447088		Klappe



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00019017	00060036	Achse
0302	00050166	00427279	Befestigungssatz
0303	00144436		Verdichter
0305	00150760		Zugentlastung
0306	00151072		Deckel
0307	00151055		Anlassrelais
0309	00428469		Rolle