





0199




0198

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0103	00164416		Scharnierbolzen
0104	00164505		Scharnierbolzen
0114	00246500		Gehäuseseitenteil
0116	00681890		Rahmen
0117	00681889		Rahmen
0119	00499061		Gitter
0120	00499021		Gitter
0121	00499037		Schiene
0122	00499038		Blech
0125	00614467		Deckelscharnier
0126	00614468		Deckelscharnier
0127	00612660		Distanzteil
0128	00611479		Distanzteil
0129	00614469		Abdeckung
0131	00420849		Kaffeekochplatte
0133	00604401		Abdeckung
0134	00602788		Führung
0135	00425998		Auflage
0136	00614470		Auflage
0115	00498669		Kochplatte
0107	00619698		Brennerdeckel
0110	00650982		Brennerkopf
0108	00650981		Brennerkopf
0105	00619699		Brennerdeckel
0109	00650983		Brennerkopf
0106	00619700		Brennerdeckel
0113	00249872		Gehäuse-Rückteil
8020	00416560	10003293	Adapter


8020	00416559	10003286	Adapter
8020	00181018	00427924	Adapter
0112	00711067		Deckel
0130	00625028		Fuss
0111	00685105		Mulde
8403	00624359		Montage-/Aufstellanleitung
0140	00626932		Winkel
0199	00628649		Düse




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00606650		Führung
0202	00679605		Bedienblende
0207	00615757		Wahlschalter
0210	00606908		Tastensatz
0214	00602392		Schalter
0212	00602924	00495583	Kontrolllampe
0211	00416686		Linse
0203	00621046		Kabelbaum
8020	00416560	10003293	Adapter
8020	00416559	10003286	Adapter
8020	00181018	00427924	Adapter
0209	00659074		Uhr
0208	00658633		Temperaturregler
0204	00626929		Drehgriff-Kochstelle
0213	00627605		Drehgriff
0205	00626930		Drehgriff-Temperatur
0206	00626964		Drehgriff-Vorwahl
0203	00627022		Kabelbaum
8403	00624359		Montage-/Aufstellanleitung




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8020	00416560	10003293	Adapter
8020	00416559	10003286	Adapter
8020	00181018	00427924	Adapter
8403	00624359		Montage-/Aufstellanleitung
0316	00688211		Blech
0303	00688212	00790813	Filtertopf
0307	00740813		Abdeckung
0306	00658471		Lüftermotor
0301	00626167		Temperaturbegrenzer
0317	00626951		Blech
0318	00626952	00629719	Blech
0302	00187357		VDR-Widerstand
0304	00614435		Anschlusskabel
0308	00663000		Heissluftleitblech
0311	00490772		Halter
0312	00641854		Lüftermotor
0309	00686095		Blech
0314	00619436		Klemme
0313	00496955	00752255	Lüfterflügel
0315	00619246		Mutter



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8020	00416560	10003293	Adapter
8020	00416559	10003286	Adapter
8020	00181018	00427924	Adapter
0403	00711948		Frontglasscheibe
0404	00711686		Innentür
0406	00619575		Schraube
8403	00624359		Montage-/Aufstellanleitung
0402	00243733		Schubkasten
0405	00619380		Sockel
0409	00424165	00629918	Türscharnier
0410	00672554		Griff
0411	00668277		Blende
0412	00602492		Führung
0413	00640566	00753508	Halter
0414	00615577	00626836	Dichtung
0416	00496109		Dichtung




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8020	00416560	10003293	Adapter
8020	00416559	10003286	Adapter
8020	00181018	00427924	Adapter
0518	00658468		Lampenfassung
0520	00424086	00647309	Lampenglas
0519	00057874		Lampe
0521	00711920		Isolierteil
8403	00624359		Montage-/Aufstellanleitung
0506	00470763		Heizung-Unterhitze
0507	00471369	00773539	Heizung-Oberhitze
0510	00644486		Halter
0517	00613275	00754066	Türdichtung
0522	00670603		Isolierteil
0523	00603821		Stopfen
0525	00683966		Isolierteil
0526	00676469		Gehäuse-Unterteil



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8020	00416560	10003293	Adapter
8020	00416559	10003286	Adapter
8020	00181018	00427924	Adapter
0605	00742635		Backblech
0606	00742637		Backblech
0603	00574876		Kombirost
8403	00624359		Montage-/Aufstellanleitung
0602	00472738		Halter
0601	00631174		Buchse



0796



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8020	00416560	10003293	Adapter
8020	00416559	10003286	Adapter
8020	00181018	00427924	Adapter
8403	00624359		Montage-/Aufstellanleitung
0709	00658470	00790813	Filtertopf
0724	00658469		Isolierteil
0740	00627058		Dichtung
0741	00627059		Dichtung
0742	00627060		Dichtung
0701	00169339		Dichtung
0702	00169828	12015189	Adapter
0703	00170660	12015190	Stopfen
0704	00613552		Befestigungsteil
0705	00173894		Dichtung
0706	00173895		Simmerring
0707	00180470	00034308	Dichtung
0713	00648320		Halter
0714	00650781		Schaltelement
0715	00447505		Blech
0716	00498978		Brenner
0717	00498979	00498967	Brenner
0718	00498980	00498968	Brenner
0722	00685064	00773434	Sammelrohr
0728	00424846	00424847	Thermoelement
0729	00424845	00424847	Thermoelement
0730	00600097		Dichtung
0731	00499046		Zündtransformator
0796	00603549		Düsensatz Flüssiggas

0796	00603545		Düsensatz Erdgas
0708	00617052		Befestigungsteil
0727	00619900	10000908	Zündkopf
0726	00619901	10000909	Zündkopf
0719	00655837		Gashahn
0720	00655838		Gashahn
0721	00655839		Gashahn
0712	00706698		Brennerrohr
0710	00706699		Brennerrohr
0709	00706700		Brennerrohr