







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00472854		Abdeckung
0102	00183389		Scharnier




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	00183413		Aufnahme
0201	00473110		Rost
0210	00183201		Rost
0203	00680231		Mulde
0204	00613765		Brennerring
0205	00613764		Brennerdeckel
0206	00613767		Brennerring
0207	00613766		Brennerring
0208	00613763		Brennerdeckel
0209	00613762		Brennerdeckel




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0305	00473242		Rohr
0310	00663718		Rohrverbindungsstück
0311	00663719		Rohrverbindungsstück
0312	00663717		Rohrverbindungsstück
0314	00489676		Gashahn
0318	00608038		Zündkopf
0319	00642808		Brennerkelch
0320	00642810	00267951	Brennerkelch
0323	00183423		Dichtung
0324	00419045		Elektromagnet
0329	00608036		Thermoelement
0322	00608035		Thermoelement
0321	00183433	00176866	Klammer
0306	00663720		Rohrverbindungsstück
0309	00183252	00642298	Zündtransformator
0307	00642809		Brennerkelch
0325	00183253		Dichtung
0326	00611032		Düsensatz Flüssiggas




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0402	00438824		Drehgriff
0403	00183229		Feder
0404	00473400		Bedienblende
0406	00493887	00493888	Kontrolllampe
0407	00494204		Rosette
0408	00494203		Rosette
0411	00183234		Temperaturregler
0414	00494206		Taste
0418	00473243		Uhr
0419	00183235		Wahlschalter
0421	00493886		Linse
0422	00493888		Kontrolllampe
0433	00489675		Schalter
0434	00494202		Rosette



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0503	00447679		Gehäuse-Rückteil
0506	00441755		Gehäuse-Unterteil
0508	00362139		Sockel
0510	00362695		Backblech Aluminium
0511	00362135		Wanne
0520	00441757		Isolierteil
0509	00602990		Scharnierplatte
0512	00442244	00362685	Universalpfanne
0513	00362040		Kombirost
0514	00217173		Blech
0516	00362140		Sockel
0524	00183408		Fuss
0518	00183410		Winkel
0519	00183224		Türdichtung
0526	00362137		Blende
0505	00474309		Rahmen
0522	00362138		Schiene
0517	00183409		Winkel



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0610	00419049		Anschlusseinheit
0612	00362057		Heizung-Oberhitze
0613	00362058		Heizung-Unterhitze
0606	00183250	00032196	Lampe
0620	00426440		Lampengehäuse
0626	00481330		Gebläsemotor
0627	00263487		Flügelrad
0628	00481326		Ringheizung
0631	00183249		Dichtung
0632	00481786		Fettfilter
0601	00602986		Anschlusskabel
0602	00419088		Dichtung
0603	00418980		Temperaturbegrenzer
0605	00426332	00650242	Lampenfassung
0608	00362686		Abdeckung
0609	00426331	00650242	Lampenfassung
0621	00616357		Lampenglas
0630	00615248		Lampenfassung



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0701	00478140		Frontglasscheibe
0702	00472851		Türgriff
0703	00493248		Dichtung
0704	00495252	00183244	Türscharnier
0713	00426330		Schraube
0714	00473179		Innentür
0728	00183245		Dichtung