





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	12024595		Rahmen
0102	10007307		Dämmplatte
0103	11032233		Gehäuseseitenteil
0104	10007308		Dämmplatte
0106	10007382		Schalter
0107	10007335		Schalter
0108	10007380		Taste
0109	10007361		Anzeige
0110	12023303		Rahmen
0111	12023304		Ring
0112	12027542		Abdeckung
0113	10007339		Deckel
0114	12030917		Gebläsemotor
0115	10013060		Dämpfer
0116	12023302		Gehäuseteil
0117	12027351		Führung
0118	10007358		Dichtung
0119	10007312		Dämmplatte
0120	12037614		Motorsteuerungsmodul
0123	11032232		Gehäuseseitenteil
0124	12023280		Rahmen
0125	12026556	12037880	Staubbehälter
0126	12023350		Filter
0127	12023349		Filter
0128	12026264	12038350	Staubbehälter
0129	10007383		Schraubensatz
0130	17002207	17006127	BOSCH Batterie green 18 V, 3,0 Ah

0132	12024675		Netzteil
------	--------------------------	--	----------



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	12023361		Abdeckung
0202	11028541		Aufnahme
0203	17002110	17004216	Saugrohr
0204	17003111		Elektrodüse
0205	17002109		Bürstenwalze
0206	17002112	17006569	Möbeldüse
0207	17002111	17006573	XXL-Fugendüse
0209	17003535		Dichtung
0210	10011981		Rad
0211	17002997		Bürstenwalze
0212	17002816		Bürstenwalze
0213	17002957		Elektrodüse
0214	17000180		Matratzendüse