







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11025700		Gehäuse-Oberteil
0102	12029686		Dekorplatte
0103	10006921		Knopf
0104	10012391		Schieber
0105	10006918		Knopf
0106	10006434		Dichtung
0107	10006435		Filter
0108	10006433		Feder
0109	10006925		Halter
0110	12022118		Filter
0111	12022750		Filterschaum
0112	12022748		Einsatz
0113	12022117		Filter
0114	12022746		Sockel
0115	10006413		Dichtung
0116	11033890		Staubbehälter
8001	00462577		Polsterdüse
8002	00461406		Fugendüse
8800	00407386		Staubsauger



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11024767		Gehäuse-Unterteil
0202	12022128		Kappe
0203	10006420		Dichtung
0204	12028131		Rad
0205	10006422		Dichtung
0206	12022127		Abdeckung
0207	10006419		Sicherheitsventil
0208	10006423		Stutzen
0209	10006424		Dichtung-Begrenzer
0210	10006425		Führung
0211	10006427		Rad
0212	10006426		Rad
0213	12022125		Gebläsemotor
0214	00636474		Schwamm
0215	12022130		Abdeckung
0216	10006428		Kappe
0217	12022749		Abdeckung
0218	17001740		Filter
0219	12022124		Kabeltrommel
0220	10000814		Schalter
0221	10006418		Steuerungsmodul
0222	10006416		Schiebewiderstand
8001	00462577		Polsterdüse
8002	00461406		Fugendüse
8800	00407386		Staubsauger



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	17001738		Teleskoprohr
0302	17001737		Saugschlauch
0303	17002923		Bodendüse
0304	17001734		Fugendüse
0305	17001736		Halter
0306	17001733		Hartbodendüse
0307	12029687		Turbobürste
8001	00462577		Polsterdüse
8002	00461406		Fugendüse
8800	00407386		Staubsauger