







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11026759		Gehäuse-Unterteil
0102	11002288		Griff
0103	12018739		Dämmplatte
0104	12000203		Gitter
0105	11002285		Gehäuse-Oberteil
0106	12003472		Abdeckung
0107	00754170	12006117	Netzteil
0108	00630661		Kabelbaum
0109	00754166		Akku
0111	12027721		Gebläsemotor
0112	00630660		Adapter
0113	00177004		Schraube
0114	12002347		Staubbehälter
0115	00754174		Filter
0116	00754175		Filterschaum
0117	00754176		Filter
0121	00754171		Dämmplatte
8400	18002739		Gebrauchsanleitung
8800	00403812		Staubsauger



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00577045		Elektrobuerste
0203	00576599		Bürste
0250	10008359		Rad
8400	18002739		Gebrauchsanleitung
8800	00403812		Staubsauger
0202	17003535		Dichtung



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11026759		Gehäuse-Unterteil
0102	11002288		Griff
0103	12018739		Dämmplatte
0104	12000203		Gitter
0105	11002285		Gehäuse-Oberteil
0106	12003472		Abdeckung
0107	00754170	12006117	Netzteil
0108	00630661		Kabelbaum
0109	00754166		Akku
0111	12027721		Gebläsemotor
0112	00630660		Adapter
0113	00177004		Schraube
0114	12002347		Staubbehälter
0115	00754174		Filter
0116	00754175		Filterschaum
0117	00754176		Filter
0121	00754171		Dämmplatte
8400	18002739		Gebrauchsanleitung
8800	00403812		Staubsauger



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00577045		Elektrobuerste
0203	00576599		Bürste
0250	10008359		Rad
8400	18002739		Gebrauchsanleitung
8800	00403812		Staubsauger
0202	17003535		Dichtung