





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11026763		Gehäuse-Unterteil
0102	11024413		Griff
0103	12018739		Dämmplatte
0104	00754169		Gitter
0105	11019045		Gehäuse-Oberteil
0106	12006997		Abdeckung
0107	10004537		Netzteil
0108	00630661		Kabelbaum
0109	12031574		Akku
0111	12031576		
0112	10002959		Adapter
0113	00177004		Schraube
0114	12015941		Staubbehälter
0115	00754174		Filter
0117	12015942		Filter
0121	00754171		Dämmplatte
8400	18025115		Gebrauchsanleitung
8800	00406708		Staubsauger



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	17000625		Elektrobuerste
0202	17003535		Dichtung
0203	17001391		Bürste
0208	10011981		Rad
8400	18025115		Gebrauchsanleitung
8800	00406708		Staubsauger