







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11026760		Gehäuse-Unterteil
0102	11024240		Griff
0103	12018739		Dämmplatte
0104	00754190		Gitter
0105	11024239		Gehäuse-Oberteil
0106	12003472		Abdeckung
0107	12006117		Netzteil
0108	00630661		Kabelbaum
0109	00754166		Akku
0110	00636663		Stossdämpfer
0111	12009504		Gebläsemotor
0112	00630660		Adapter
0113	00177004		Schraube
0114	12002347		Staubbehälter
0115	00754174		Filter
0116	00754175		Filterschaum
0117	00754176		Filter
0121	00754171		Dämmplatte
8400	00786895		Gebrauchsanleitung
8800	00406701		Staubsauger



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	17001199		Elektrobuerste
0203	00576599		Bürste
8400	00786895		Gebrauchsanleitung
8800	00406701		Staubsauger
0250	10008359		Rad
0202	17003535		Dichtung



Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	11026760		Gehäuse-Unterteil
0102	11024240		Griff
0103	12018739		Dämmplatte
0104	00754190		Gitter
0105	11024239		Gehäuse-Oberteil
0106	12003472		Abdeckung
0107	12006117		Netzteil
0108	00630661		Kabelbaum
0109	00754166		Akku
0110	00636663		Stossdämpfer
0111	12009504		Gebläsemotor
0112	00630660		Adapter
0113	00177004		Schraube
0114	12002347		Staubbehälter
0115	00754174		Filter
0116	00754175		Filterschaum
0117	00754176		Filter
0121	00754171		Dämmplatte
8400	00786895		Gebrauchsanleitung
8800	00406701		Staubsauger



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	17001199		Elektrobuerste
0203	00576599		Bürste
8400	00786895		Gebrauchsanleitung
8800	00406701		Staubsauger
0250	10008359		Rad
0202	17003535		Dichtung