





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00020468	00620949	Messer
0102	00020469	00620950	Lochscheibe
0103	00028277		Dichtung
0104	00050365		Mutter
0105	00050366		Schneckenrad
0107	00650682		Stößel
0108	00170013		Dichtung
0110	00262066		Gehäuse
0111	00650680		Behälter
0114	00418076		Kupplung
8400	00586180		Gebrauchsanleitung
8800	00401558	00406159	Fleischwolf



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00020640		Kugellager
0202	00020646		Dichtung
0203	00601717		Ring
0204	00020649		Dichtung
0205	00020659		Dichtung
0206	00029460		Scheibe
0207	00654397		Gehäuse
0208	00152314	00177498	Zahnrad / Stirnrad
0209	00622438		Kohlebürste
0210	00611988		Antrieb
0211	00622727		Modul
0212	00422871		Gummifuss
0213	00170014		Schalter
0214	00650679		Gehäuse-Rückteil
0215	00653827		Gehäuse-Vorderteil
0216	00055088		Anschlusskabel
0217	00654405		Antrieb
0218	00442587		Antrieb
8400	00586180		Gebrauchsanleitung
8800	00401558	00406159	Fleischwolf