






Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11038490		Deckel
0102	11038494		Gehäuseteil
0103	11038496		Gehäuseteil
0104	11001063		Gehäuseteil
0107	12027275		Gehäuseteil
0108	12034131		Verschluss
0109	12034130		Verschluss
0110	10010757		Gehäuseteil
0111	11038492		Gehäuseteil
0113	00794718		Verbindungssatz
0114	00797625		Stutzen
0115	00756406		Dichtung
0116	00799138		Abdeckung
0117	00799154		Abdeckung
0118	00794777		Rad
0119	00794784		Ausblasfilter
0120	00757488		Ausblasfilter
0121	00757568		Rad
0122	00797623		Schwamm
0123	00757483		Träger
0130	00757495		Dichtung
8001	00797502		Filter
8002	00794784		Ausblasfilter
8004	00311724		Reiniger
8005	12000118		Filterschaum
8006	00797694		Filterschaum
8007	12027276		Turbodüse
0105	12034129		Einsatz


0106	11038493		Gehäuseteil
------	--------------------------	--	-------------



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	12010586		Korb
0302	11011699		Abdeckung
0303	11020982		Wassertank
0304	12010458		Rost
0305	12010461		Düse
0306	12000118		Filterschaum
0308	11020494		Tank
8001	00797502		Filter
8002	00794784		Ausblasfilter
8004	00311724		Reiniger
8005	12000118		Filterschaum
8006	00797694		Filterschaum
8007	12027276		Turbodüse
0307	00797694		Filterschaum



Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00145611		Motor
0202	00757487		Dichtung
0204	12009137		Kabeltrommel
0205	12010472		Abdeckung
0206	00757479		Dichtung
0207	00794770		Stossdämpfer
0208	00756766		Dichtung
0209	00631453		Dichtung
0210	10003898		Motorsteuerungsmodul
0211	10006273		Schalter
0212	00757487		Dichtung
0213	00757497		Ventilsitz
0214	00757496		Pumpe
0215	10001902		Schlauch
0216	12010583		Schlauch
0217	10006928		Dichtung
0218	10003892		Draht
0219	10004484		Draht
8001	00797502		Filter
8002	00794784		Ausblasfilter
8004	00311724		Reiniger
8005	12000118		Filterschaum
8006	00797694		Filterschaum
8007	12027276		Turbodüse



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00145666		Saugschlauch
0402	00793500		Teleskoprohr
0403	00797613		Bodendüse
0404	00797616		Bodendüse
0405	00794892		Bürste
0406	00797715		Bürste
0407	00757511		Fugendüse
0409	00793493		Saugbürste
0412	00797745		Sprühduese
0413	12008016		Staubsaugerbeutel
0414	00311724		Reiniger
0415	12000906		Düse
8001	00797502		Filter
8002	00794784		Ausblasfilter
8004	00311724		Reiniger
8005	12000118		Filterschaum
8006	00797694		Filterschaum
8007	12027276		Turbodüse