







Aug 7, 2025

Anyaglista

1

Elem száma	MAT szám	MAT rövid szövege	Információs szöveg	Helyettesít# MAT
0101	12050151	Nem programozott kijelzőmodul		
0101	12052076	Programozott kijelzőmodul		
0102	12049770	Burkolat oldalsó rész		
0103	12049769	Burkolat oldalsó rész		
0104	10034238	Csillapítólemez		
0105	10034237	Lefedés		
0106	10039248	Gombkészlet		
0107	10034236	Csillapítólemez		
0108	10034235	Lefedés		
0109	12050158	Lefedés		
0111	12050152	Lefedés		
0113	10034339	Kábelköteg		
0114	10034340	Kábelköteg		
0115	10034336	Kábelköteg		
0116	10034338	Kábelköteg		
0117	12050148	Vezérlőegység , nem programozott		
0117	12052075	Vezérlőpanel programozva		
0119	17008897	Akkumulátor 18V Power for All		
0120	12050749	Ventilátormotor		
0125	10034234	Tömítés		
0126	12050748	Szigetelőszőnyeg		

Elem száma	MAT szám	MAT rövid szövege	Információs szöveg	Helyettesít# MAT
0129	10034337	Kábelköteg		
0130	12050154	Fényvezető		
0131	12050153	Elektronikus panel		
0135	12050149	Levegő elvezetés		
0136	12049772	Lefedés		
0138	12049773	Vezetés		
0139	10034341	Nem programozott porérzékelő modul		
0139	10036599	Programozott porérzékelő modul		
0140	12049682	Portartály		
0141	12049774	Szűrő		
0150	12054087	Hálózati tápegység		
0151	17008955	Gyors töltő		
0201	17008601	Toldócső		
0202	17008596	Elektromos fej		
0203	17008604	Kárptfűvőka		
0205	17008605	Bútorkefe		
0206	17008606	Résszívó fej		
0220	17008597	Görgő		
0221	17008598	Görgő		
0222	17008599	Design csík		
0223	17008600	Hengerkefe		
0230	17008607	Résszívó fej		

Aug 7, 2025

Anyaglista

3

Elem száma	MAT szám	MAT rövid szövege	Információs szöveg	Helyettesít# MAT
0231	17008608	Résszívó fej		
0232	17008619	Résszívó fej		
0240	12049776	Porzsáktartó keret		
0241	12049777	Sín		
0242	12049778	Adapter		
0243	10034239	Készlet		
8400	18090440	Használati útmutató		