

A kihúzósinék nem megfelelőek minden készülékhez. Vásárláskor mindig pontosan adja meg készüléke azonosító számát (E-Nr.).

Megjegyzések: A kihúzósinék nem alkalmasak mikrohullámos készülékekhez.

A kihúzósinéket zománcozott tartozékokkal vagy nemesacél tartozékokkal használja.

A készülék típusától függően az állványokkal és kihúzósinékkel rendelkező készülékeknel módosítania kell a teleszkópos kihúzó alapbeállításait.

A kihúzósinék igény esetén bármely szinten beszerelhetők.

Szükség szerint minden szintre felszerelhet egy kihúzósinét.

FIGYELEM! A sütőtér öntisztuló felületei megsérülhetnek a kihúzósinék ki- és beakasztása miatt.

► Mielőtt ki- vagy beakasztaná a kihúzósinéket, akassza ki az állványokat. A kihúzósin beakasztása

Megjegyzés: A kihúzósinék csak a jobb vagy a bal oldalra illeszkednek. Beakasztáskor ügyeljen arra, hogy a kihúzósinék előre felé húzhatók ki.

1. A kihúzósinéket a hátsó tartóval a két vezetőléc alsó hátsó részénél vezesse be a kívánt betolási magasságra, és tartsa vízszintesen. → Ábra 1

2. A sínéket a vezetőlécek mentén vezesse be hátra, és mindkét tartót tolja rá a két hátsó lécre. Eközben a hátsó tartóval fogja át a vízszintes léceket. → Ábra 2

3. Tartsa lenyomva a PUSH feliratot, és mozgassa befelé a kihúzósinéket, amíg a tartót be nem akasztja az alsó lécbé. → Ábra 3

A kihúzósin kiakasztása FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye! Az állványok nagyon felforrósodnak ► Soha ne érintse meg a forró állványokat. ► Mindig hagyja lehűlni a készüléket. ► Tartsa távol a gyerekeket. **FIGYELEM!** A sütőtér öntisztuló felületei megsérülhetnek a kihúzósinék ki- és beakasztása miatt. ► Mielőtt ki- vagy beakasztaná a kihúzósinéket, akassza ki az állványokat.

1. A sín mellett nyomja meg a PUSH feliratot, és tolja hátra a sínét. → Ábra 5

2. Tartsa lenyomva a PUSH feliratot, és mozgassa kifelé a sínéket, amíg az elülső tartót ki nem akasztja. → Ábra 6

3. Előrefelé húzza ki a sínéket. → Ábra 7

4. Vegye le a kihúzósinét. → Ábra 8

5. Tisztítsa meg a kihúzósinét.

Tipp
További információk:

