



BOSCH





Regisztrálja
készülékét most a
MyBosch online
felületen, és szerezzen
ingyenes előnyöket:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Citrusprés

MUZS68ZP

[hu] Használati útmutató





1



A




B




C


2




3




4




5




6




7




8



9



10



11

	✓	✓	✓	✓	✓

12

Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Vegye figyelembe az alapgép utasításában foglaltakat.

A tartozékokat csak:

- a MUMS8, MUM9, MUMS6 sorozat konyhagépeivel használja.
- eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal.
- citrusfélék préselésére használja.
- ▶ Soha ne az alpgépen szerelje össze a tartozékot!
- ▶ A tartozékot csak álló meghajtás mellett és áramtalanított (kon-nektorból kihúzott) készülékre tegye fel és vegye le.
- ▶ A tartozékokat csak teljesen összeszerelt állapotban használja.
- ▶ A tartozékot csak az arra szánt munkahelyzetben használja.

Ismerkedés a tartozékokkal

Áttekintés

→ Ábra **1**

1 Tál

2 Szűrő préselőképpal

gombot a fogantyú végén, és vegye le a fo-gantyúhéjat.

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táb-lázatban leírtaknak megfelelően.

→ Ábra **12**

Kezelés

Az alapgépek áttekintése

A tartozékokat különböző alapgépekkel használhatja együtt.

Készítse elő a konyhai robotgépét az ábrán látható módon.

→ Ábra **2**

A MUMS8 sorozatú univerzális konyhai robotgép

B MUM9 sorozatú univerzális konyhai ro-botgép

C MUMS6 sorozatú univerzális konyhai robotgép

A citrusgyümölcs-prés előkészítése

→ Ábra **3** - **5**

Citrusok kipréselése

→ Ábra **6** - **11**

A tisztítás áttekintése

Használat után azonnal tisztítsa meg az összes alkatrészt, hogy az ételmaradvá-nyok ne száradjanak rájuk.

Megjegyzés: A fogantyúhéj alatti szennye-ződések eltávolításához nyomja meg a



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!

Regisztrálja most készülékét a MyBosch online felületen, és élvezze az alábbi előnyöket:

- Szakértői javaslatok és tippek a készülékéhez
- Opciók garanciahosszabbításhoz
- Kedvezmények tartozékokra és pótalkatrészekre
- Digitális használati utasítás és az összes készülékadat kéznél van
- Könnyű hozzáférés a Bosch háztartási készülékek vevőszolgálatához

Ingyenes és egyszerű regisztráció - mobiltelefonon is:

www.bosch-home.com/welcome



Segítségre van szüksége? Itt megtalálja.

Szakértői tanácsadás a(z) Bosch háztartási készülékeivel kapcsolatban, támogatás problémák esetén vagy a(z) Bosch-szakértők által végzett javítás.

Tudjon meg mindent a sokféle lehetőségről, hogy a(z) Bosch Önt hogyan tudja támogatni:

www.bosch-home.com/service

Az összes ország elérhetősége a mellékelt szolgáltatásjegyzékben található.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001305229 (051107)

hu