









0199




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	11039304		Ház
0102	00020655		Madártoll
0103	10015006		tartó
0104	10015028		gomb
0105	11039331		Lakásbázis
0106	10000212		Gumi láb
0107	00653136		Csatlakozó kábel




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	10015022		Fedél
0202	11039325		Lengőkar
0204	10014994		Motorvezérlő modul
0205	11039329		Lengőkar
0206	10015023		Fedél
0207	10002502		Fedél
0208	10014995		Forgó fogantyú
0209	10004647		pecsét
0210	00020659		pecsét
0211	00638020		Szénkefe
0203	11052445		Motor
0212	12042434		Készlet
0213	10026707		Ventilátorkerék
0215	10028563		Gear/Spur Gear
0216	10028562		kúpkerék



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	11039335		Csere keverőtál
0302	12034497		Fedél
0303	00650542		Legyintés
0304	00653926		Legyintés
0305	00080060		tésztahorog
0306	00619166		Terelő



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00653187		Ház
0402	12013003		Ház teteje
0403	00032884		csatolás
0404	00630760		átvevő
0405	00630767		foglalat
0406	00621922		Vezetés
0407	00080159		Súrlódó tárcsa - tartozékok
0408	00083577		Rasp megfordítható tárcsa durva/finom
0409	00642221		Vágókorong - tartozékok



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	00262066		Ház
0502	00050366		szállítócsiga
0503	00650682		Stuffer
0504	00620949		Kés
0505	00620950		Perforált tárcsa - tartozékok
0506	00050365		csavaros gyűrű
0507	00020470	00418076	csatolás
0508	00028277		pecsét
0510	00652175		Töltőtál
0512	00029643	10002430	Láb
0511	00620948		Láb