







Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	11059808		Ház
0102	10032582		bázis
0103	10028824		feszítő görgő
0104	10028825		Madártoll
0105	00621907		kar
0106	12044836		Ház oldalsó panel
0107	12048399		Vezérlő modul
0108	12044837		Ház oldalsó panel
0109	12048397		Lakásbázis
0110	12044964		Csatlakozó kábel
0111	10028849		Kapcsoló
0114	10028807		Kapcsoló elem
0115	12044635		Közös persely
0116	10032581		borító
0117	10028827		Madártoll
0118	10028600		Hordozó
0119	10032578		Ház oldalsó panel
0120	10032576		tartó
0121	10032577		gomb
0122	10028622		gyűrű
0123	10028599		gyűrű
0125	12048396		borító
0126	10028828		Kábeltartó
0127	10032579		Fedél
0128	10032580		Gomb
0129	10032313		Gumi láb
0130	10001560		Csavarkészlet



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	12048475		Fedél
0202	11059983		Lengőkar
0203	10028860		kar
0204	10032607		Fedél
0205	10032606		bázis
0206	10028764		Záró-mechanikus
0207	12044838		Motor
0208	10028832		csatolás
0209	10028833		Kapcsoló
0210	10028821		egyenirányító
0211	11060038		Lengőkar
0212	10028843		Elektronikus tábla
0213	10028820		tartó
0214	12048400		Sebességváltó
0216	10031164		Csavarkészlet
0215	10034441		pecsét



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	12044958		Tartozékok fedél
0302	11056103		Keverőtál
0303	12044960		Legyintés
0304	12044959		Legyintés
0305	12044961		Tésztahorog - kiegészítők
0306	10028847		Terelő