








Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	11055785		Ház
0102	10028841		bázis
0103	10028824		feszítő görgő
0104	10028825		Madártoll
0105	00621907		kar
0106	12044836		Ház oldalsó panel
0107	12044955		Vezérlő modul
0108	12044837		Ház oldalsó panel
0109	12044962		Lakásbázis
0110	12044964		Csatlakozó kábel
0111	10028849		Kapcsoló
0112	12044963		Csatlakozó kábel
0114	10028807		Kapcsoló elem
0115	12044635		Közös persely
0116	12044661		borító
0117	10028827		Madártoll
0118	10028600		Hordozó
0119	10028601		Ház oldalsó panel
0120	10028834		tartó
0121	10028835		gomb
0122	10028622		gyűrű
0123	10028599		gyűrű
0124	10028621		Vezérlő modul
0125	12044664		borító
0126	10028828		Kábeltartó
0127	10028602		Fedél
0128	10028836		Gomb
0130	10001560		Csavarkészlet



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	10028844		Fedél
0202	11056101		Lengőkar
0203	10028860		kar
0204	10028845		Fedél
0205	10028842		bázis
0206	10028764		Záró-mechanikus
0207	12044838		Motor
0208	10028832		csatolás
0209	10028833		Kapcsoló
0210	10028821		egyenirányító
0211	11056102		Lengőkar
0212	10028843		Elektronikus tábla
0213	10028820		tartó
0214	12044956		Sebességváltó
0215	10034441		pecsét
0216	10031164		Csavarkészlet



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	12044958		Tartozékok fedél
0302	11056103		Keverőtál
0303	12044960		Legyintés
0304	12044959		Legyintés
0305	12044961		Tésztahorog - kiegészítők
0306	10028847		Terelő
0307	12050327		Keverőtál
0308	12050328		Tartozékok fedél