








Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	11055785		Ház
0102	10028841		bázis
0103	10028824		feszítő görgő
0104	10028825		Madártoll
0105	00621907		kar
0106	12044836		Ház oldalsó panel
0107	12044955		Vezérlő modul
0108	12044837		Ház oldalsó panel
0109	12044962		Lakásbázis
0110	12044964		Csatlakozó kábel
0111	10028849		Kapcsoló
0112	12044963		Csatlakozó kábel
0114	10028807		Kapcsoló elem
0115	12044635		Közös persely
0116	12044661		borító
0117	10028827		Madártoll
0118	10028600		Hordozó
0119	10028601		Ház oldalsó panel
0120	10028834		tartó
0121	10028835		gomb
0122	10028622		gyűrű
0123	10028599		gyűrű
0124	10028621		Vezérlő modul
0125	12044664		borító
0126	10028828		Kábeltartó
0127	10028602		Fedél
0128	10028836		Gomb
0130	10001560		Csavarkészlet




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	10028844		Fedél
0202	11056101		Lengőkar
0203	10028860		kar
0204	10028845		Fedél
0205	10028842		bázis
0206	10028764		Záró-mechanikus
0207	12044838		Motor
0208	10028832		csatolás
0209	10028833		Kapcsoló
0210	10028821		egyenirányító
0211	11056102		Lengőkar
0212	10028843		Elektronikus tábla
0213	10028820		tartó
0214	12044956		Sebességváltó
0216	10031164		Csavarkészlet
0215	10034441		pecsét




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	12044958		Tartozékok fedél
0302	11056103		Keverőtál
0303	12044960		Legyintés
0304	12044959		Legyintés
0305	12044961		Tésztahorog - kiegészítők
0306	10028847		Terelő



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	11058922		Keverő tartozék - tartozékok
0402	11058921		Turmixgép tartozék
0403	12034756	10034432	Kés
0404	10015136		pecsét
0405	12037724		Fedél
0406	10015137		Fedél tömítés
0407	10015138		sapka
0408	10015130		Mérőpohár
0409	12034759		kaparó



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	12013078		Lakásbázis
0502	10000314		átvevő
0503	12013079		Ház teteje
0504	00635479		Stüssel
0505	00619858		foglalat
0506	12013088		Ház
0507	12013080		súrlódó tárcsa
0508	12013082		vágótárcsa
0509	12013085		súrlódó tárcsa
0510	12013081		reszelő korong



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0601	10031462		borító
0602	12047099		Stuffer
0603	11017252		Ház
0604	12047098		Töltőtál
0605	12014314		szállítócsiga
0606	10001090		átvevő
0607	00629851		Kés
0609	00629852		Perforált lemez
0610	00629853		csavaros gyűrű
0613	10031467		állvány
0614	10031468		adapter