







Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00171253	00481580	Csatlakozó kábel
0102	00603267	00623842	Kondenzátor teljesítményszűrő
0103	00678529		Tápegység modul
0106	00622317		Kábelköteg
0107	00622316		Kábelköteg
0108	00428771		Kábelköteg
0110	00428768	00606015	Kábelköteg
0111	00428767	00606016	Kábelköteg
0112	00700540		Vezérlőpult
0114	00640527	00655886	Shell fogantyú
0116	00621127		Matricák
0117	00621128	00621127	Matricák
0118	00621129	00621127	Matricák
0119	00621130	00621127	Matricák



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0202	00246451	00711567	Ház
0203	00436816		Tok hátul
0204	00611383		Szállítás biztonsága
0206	00611143	00614457	borító
0208	00621463	00637399	Láb
0209	00606923		tartó
0210	00610147		Záró-elektromos
0211	00167587	00067083	tartó
0212	00066788		tartó
0215	00428724		sapka
0216	00171269		Ajtópántok ablakpántja mosógéphez
0217	00171264		Ajtópánt persely mosógéphez
0218	00439671		Feszítőgyűrű elől az ajtómandzsetta Waschmas-ban
0220	00665814	11020392	Ablak
0221	00665992		Dekoratív keret
0222	00171255		Ajtó fogantyú tengelye mosógép mosó-szárítógéphez
0223	00183607		fogantyú
0224	00609216	00183608	Kapocs



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00476683		Súly
0302	00182243	00631639	Rögzítő készlet
0303	11007714		tartó
0304	00069605		Madártoll
0305	00171270		csavar
0306	00640980		csiga
0307	00661153	00745310	hajtósíj
0308	00605437		Rögzítő rész
0309	00488731	12040173	Radiátor
0310	00170961	10014435	NTC érzékelő
0311	00354134		Hátsó feszítőgyűrű az ajtómandzsettához mosóanyagban
0312	00667220		Ablak mandzsetta
0313	00476684		Súly
0314	00433761	11047540	Lengéscsillapító mosógéphez
0315	00612528		csavar
0316	00154740		Szénkefék / motorszén / szenek a mosáshoz
0317	00144886		Motor
0320	00669833		Mosoda elvitel
0321	00244511		lúgtartály



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00266859	12036158	Bemeneti tömlő
0402	00428210	10031360	Mágnesszelep
0403	00171262		Tömlő a mosógép mágnesszelepéhez
0404	00265957	11035255	Öblítőtál ház
0405	00444162	11035255	Öblítőtál ház
0406	00354123	00703270	Mosótálba
0407	00421488		feszítőgyűrű
0408	00265958		Betöltő tömlő
0409	00603523		feszítőgyűrű
0413	00171263		Ball ökozárás
0414	00494561		Öko-zárás
0415	00354124		leeresztő tömlő
0416	00649212	00605209	Tömlő érzékelő rendszer
0417	00624943	00604458	Vízszint szabályozó
0419	00150871		Szorító
0420	00084713	00655300	tartó
0421	00144192	00146094	Leeresztő szivattyú
0422	00424981		Enkóder ház