






Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	12045465		Fedél
0102	12045466		fogantyú
0103	12045467		víztartály
0105	12045468		Fedél
0106	10002573	10014999	kar
0108	10028987		Tejhabosító
0110	11032114		Héj
0113	10002579		tartály
0121	11041311		Főzőcsoport / főzőegység kész a kávéhoz
0122	00625379		Szilikon O-gyűrű 46 mm főzőcsoporthoz
0123	10002597		adapter
0124	12036970		vezetés
0125	12015114		tartó
0130	00310574	00311593	Szilikon zsír
0130	00311593		Szilikon zsír
0111	12027880		fémlemez
0112	10011455		Rács
0199	12050804		zárójel
0199	12049734		Javítókészlet
0114	10011456		úszó
0188	00312014		Tisztító és ápoló készlet teljesen automata kávégépekhez




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0206	12015876		Lefolyókészlet
0207	10002903		csatolás
0209	10028989		borító
0211	10002642		Madártoll
0214	12015162		tartó
0208	12045771		Hordozó
0202	12045812		ajtó
0203	12045811		Ház előlső része
0204	12045813		Ház előlső része
0201	11062264		Hordozó



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	11018666		Ház oldalsó panel
0302	11018667		Ház oldalsó panel
0303	11020192		borító
0305	10002643	10036090	Rács
0308	11018669		Lakásbázis
0309	10000293		Gumi láb
0320	12015163		Csatlakozó kábel
0321	10002904		Kábel
0324	00629106		érzékelő
0304	12045898		Vezérlő modul

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	10002644		Tömlő
0402	10024531		Áramlásérzékelő
0404	12040198		szivattyú
0410	12040197		Fűtőelem
0413	10024544		adapter
0419	10002647		Tömlő
0421	10002649		Csavarkészlet
0422	12015184		Tömlő
0423	12004363		Tömlő
0431	12015185		Tömlő
0432	10002653		borító
0450	00634857		Tömlőbilincs
0451	10002654		csatolás
0452	00633878		gyűrű
0470	10009685	10011393	összekötő rész



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	10002776		vízelvezető csatorna
0502	12015186		hajtás
0503	12015187		Szellőztető csatorna
0505	10005575		Ajtózár
0506	12045470		A vezérlőmodul programozatlan
0506	12045471		Vezérlőmodul programozva
0507	10002756		Madártoll
0508	10002757		tölcsér
0509	12015632	12028403	őrlőgép
0510	10002773		pecsét
0517	00614629		tengely
0518	00634515		mandzsetta
0520	10002791		Hordozó
0521	10002792		Mikro kapcsoló
0525	10002793		kar
0526	10002794		Madártoll
0599	10029574		Betét