









0199




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00614415	00616521	Kijelző modul
0102	00614418		Gombok készlete
0103	00614420	00616296	fémlemez
0105	00646954	00648178	fémlemez
0106	00672010	00673808	Héj
0107	00614422		tartály
0108	00672020		Nyílás
0109	00614423		Állandó mágnes
0110	00614424		Forgó fogantyú előválasztás
0112	00614426		Kapcsolat
0113	00614428	00620832	Kanál
0114	00616390	00625039	Tejhabosító
0115	00616378		szívótömlő
0116	00646957	12011773	Cső
0117	00646959		Kábel
0118	00614432		lemez
0119	00615337		Nyílás
0120	00673480	00576166	Tejtartály
0121	00615844		Fedél
0122	00647866		Tejtartály
0123	00673831		Tejtartály
0199	00650888	00653308	Készlet
0199	00632990		Készlet



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00672049		tartály
0202	00614433		fogantyú
0203	00467873	17008835	Vízsűrő
0204	00614434		Szelepülés
0205	00144954	00145199	Ház oldalsó panel
0206	00646962		Fedél
0207	00144955		borító
0208	00672050		Tok hátul
0209	00144956		Ház oldalsó panel
0210	00672051		ajtó
0211	00646963		Záró-mechanikus
0212	00144957	00703074	Lakásbázis
0213	00646964		tartály
0214	00614436		Csillapító
0215	00614438		átvevő
0216	00614439		érzékelő
0217	00614443		Világító egység
0218	00614445	00621810	Láb
0219	00614446		csavar
0220	00614634		Kapcsoló




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00646968		Fedél
0302	00672059	00748385	tartály
0303	00646969		gyűrű
0305	00144958	00145236	melegítő lemez
0306	00614447		kar
0307	00614448		Madártoll
0309	00614449		modul
0310	00614450		gomb
0312	00614596	00616878	Kábelköteg
0313	00614597		csavar
0314	00614598		Kapcsoló
0315	00614599		Tápegység
0316	00614600		érzékelő
0317	00649205	00653308	Készlet
0318	00614601	10012135	Kapcsoló
0320	00647095		Csatlakozó kábel
0322	00647218	12011804	elosztó
0323	00615278		Kábelköteg
0325	00647459	12004277	tömítőkészlet
0326	00616791	12004277	tömítőkészlet




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00672191		tartó
0402	00647096	12008615	szivattyú
0403	00647097		Tömlő
0404	00614604		Kábel
0405	00614605	00635167	tartó
0406	00614606		pecsét
0408	00614608		Áramlásérzékelő
0409	00647098		Szelepülés
0410	00614609		Kábel
0411	00647099		Tömlő
0412	00614610		Tömlőbilincs
0413	00614611		pecsét
0414	00614614		szijács
0416	00614612		pecsét
0418	00647100		Fűtőelem
0419	00614611		pecsét
0420	00647101		NTC ellenállás
0421	00614612		pecsét
0422	00614614		szijács
0423	00614618		Kapcsolat
0424	00614650	00617089	Kapcsolat
0425	00647103		csatolás
0426	00647104		lemez
0427	00647105		Tömlő
0428	00647105		Tömlő
0429	00647106		tartály
0430	00614623		Csavarkészlet
0431	00614624		csavar
0432	00614621		pecsét
0433	00614625		Tűjle
0434	00614614		szijács
0435	00647107	00653513	Motor
0436	00647108		Cső
0437	00614621		pecsét
0438	00614621		pecsét
0439	00614614		szijács
0440	00614626		Dűjse


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0441	00614627	00632990	Készlet
0442	00614621		pecsét
0444	00615280		Madártoll
0443	00654842		szelep
0445	00623022		Tűjle



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	00649377	00653308	Készlet
0502	00614629		tengely
0503	00614630		modul
0504	00614631		Csillapító
0505	00614632	00647112	hajtás
0506	00647112		hajtás



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0601	00144962	00145409	Hordozó
0602	00144960		fémlemez
0603	00144961	00145410	Hordozó
0604	00614633		Mikro kapcsoló
0606	00614635		tartó
0607	00614636		gomb
0608	00614637	00621202	Hordozó
0609	00614638	00616878	Kábelköteg
0610	00647113		Csúszka
0611	00704118	11014117	Főzőcsoport / főzőegység kész a kávéhoz
0612	00614639	00636489	gyűrű
0613	00614640	00625379	Szilikon O-gyűrű 46 mm főzőcsoporthoz
0614	00310574	00311593	Szilikon zsír
0615	00615281	00635961	összekötő rész
0616	00615283	00636486	csatolás
0618	00616637	00636487	Csatlakozó egység
0620	00618626		pecsét







Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00672191		tartó
0402	00647096	12008615	szivattyú
0403	00647097		Tömlő
0404	00614604		Kábel
0405	00614605	00635167	tartó
0406	00614606		pecsét
0408	00614608		Áramlásérzékelő
0409	00647098		Szelepülés
0410	00614609		Kábel
0411	00647099		Tömlő
0412	00614610		Tömlőbilincs
0413	00614611		pecsét
0414	00614614		szijács
0416	00614612		pecsét
0418	00647100		Fűtőelem
0419	00614611		pecsét
0420	00647101		NTC ellenállás
0421	00614612		pecsét
0422	00614614		szijács
0423	00614618		Kapcsolat
0424	00614650	00617089	Kapcsolat
0425	00647103		csatolás
0426	00647104		lemez
0427	00647105		Tömlő
0428	00647105		Tömlő
0429	00647106		tartály
0430	00614623		Csavarkészlet
0431	00614624		csavar
0432	00614621		pecsét
0433	00614625		Tűjle
0434	00614614		szijács
0435	00647107	00653513	Motor
0436	00647108		Cső
0437	00614621		pecsét
0438	00614621		pecsét
0439	00614614		szijács
0440	00614626		Dűjse


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0441	00614627	00632990	Készlet
0442	00614621		pecsét
0444	00615280		Madártoll
0443	00654842		szelep
0445	00623022		Tűjle



0199




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00614415	00616521	Kijelző modul
0102	00614418		Gombok készlete
0103	00614420	00616296	fémlemez
0105	00646954	00648178	fémlemez
0106	00672010	00673808	Héj
0107	00614422		tartály
0108	00672020		Nyílás
0109	00614423		Állandó mágnes
0110	00614424		Forgó fogantyú előválasztás
0112	00614426		Kapcsolat
0113	00614428	00620832	Kanál
0114	00616390	00625039	Tejhabosító
0115	00616378		szívótömlő
0116	00646957	12011773	Cső
0117	00646959		Kábel
0118	00614432		lemez
0119	00615337		Nyílás
0120	00673480	00576166	Tejtartály
0121	00615844		Fedél
0122	00647866		Tejtartály
0123	00673831		Tejtartály
0199	00650888	00653308	Készlet
0199	00632990		Készlet




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0601	00144962	00145409	Hordozó
0602	00144960		fémlemez
0603	00144961	00145410	Hordozó
0604	00614633		Mikro kapcsoló
0606	00614635		tartó
0607	00614636		gomb
0608	00614637	00621202	Hordozó
0609	00614638	00616878	Kábelköteg
0610	00647113		Csúszka
0611	00704118	11014117	Főzőcsoport / főzőegység kész a kávéhoz
0612	00614639	00636489	gyűrű
0613	00614640	00625379	Szilikon O-gyűrű 46 mm főzőcsoporthoz
0614	00310574	00311593	Szilikon zsír
0615	00615281	00635961	összekötő rész
0616	00615283	00636486	csatolás
0618	00616637	00636487	Csatlakozó egység
0620	00618626		pecsét

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00646968		Fedél
0302	00672059	00748385	tartály
0303	00646969		gyűrű
0305	00144958	00145236	melegítő lemez
0306	00614447		kar
0307	00614448		Madártoll
0309	00614449		modul
0310	00614450		gomb
0312	00614596	00616878	Kábelköteg
0313	00614597		csavar
0314	00614598		Kapcsoló
0315	00614599		Tápegység
0316	00614600		érzékelő
0317	00649205	00653308	Készlet
0318	00614601	10012135	Kapcsoló
0320	00647095		Csatlakozó kábel
0322	00647218	12011804	elosztó
0323	00615278		Kábelköteg
0325	00647459	12004277	tömítőkészlet
0326	00616791	12004277	tömítőkészlet



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	00649377	00653308	Készlet
0502	00614629		tengely
0503	00614630		modul
0504	00614631		Csillapító
0505	00614632	00647112	hajtás
0506	00647112		hajtás



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00672049		tartály
0202	00614433		fogantyú
0203	00467873	17008835	Vízsűrő
0204	00614434		Szelepülés
0205	00144954	00145199	Ház oldalsó panel
0206	00646962		Fedél
0207	00144955		borító
0208	00672050		Tok hátul
0209	00144956		Ház oldalsó panel
0210	00672051		ajtó
0211	00646963		Záró-mechanikus
0212	00144957	00703074	Lakásbázis
0213	00646964		tartály
0214	00614436		Csillapító
0215	00614438		átvevő
0216	00614439		érzékelő
0217	00614443		Világító egység
0218	00614445	00621810	Láb
0219	00614446		csavar
0220	00614634		Kapcsoló